




# Mazda 6

Návod k obsluze

Mazda 6 Návod k obsluze

ZOOM-ZOOM



00TM6NA3

00TM6NA3

# Jak používat tento Návod k obsluze

## OBSAH

Chcítěli bychom Vám pomoci dosáhnout maximálního potěšení z řízení Vašeho vozidla. Váš Návod k obsluze, přečtete-li jej od začátku do konce, Vám v tom může napomoci. Dodatečně ilustrace v návodu k obsluze Vám nejlépe vysvětlí, jak využívat vaši Mazdu. Při čtení Návodu k obsluze se dozvíte o výhodách, o důležitých informacích o bezpečnosti a o řízení vozu v různých jízdních podmínkách.



Tento symbol, uvedený v textu Návodu k obsluze, znamená - "Nedělejte toto" nebo "Nedovolte, aby se stalo toto".

**Rejstřík:** Dobrym místem, kde začít, může být rejstřík, který je abecedním seznamem všech důležitých informací, obsažených v tomto návodu.

Při pročítání tohoto návodu narazíte na několik "VAROVÁNÍ", "UPOZORNĚNÍ" a "POZNÁMKA".

### VAROVÁNÍ

*VAROVÁNÍ označuje situaci, ve které by mohla hrozit (v případě, že bude "Varování" ignorováno) vážná újma na zdraví nebo úmrtí.*

### UPOZORNĚNÍ

*UPOZORNĚNÍ označuje situaci, ve které by mohlo hrozit (v případě, že bude "Upozornění" ignorováno) zranění nebo poškození vozidla (nebo obojí).*

### POZNÁMKA

*POZNÁMKA poskytuje informaci a měkky doporučení, jak můžete lépe využít své vozidlo.*



Více uvedený symbol, umístěný na některých částech vozidla, vyjadřuje, že tento návod obsahuje informace související s touto součástí. Podrobnější vysvětlení prosím hledajte v textu návodu uživatele.

## 1 Přehledný popis Vašeho vozu Mazda

Popis interiéru, exteriéru a identifikace jednotlivých částí Vašeho vozu Mazda.

## 2 Základní bezpečnostní vybavení

Použití bezpečnostní výbavy vozu, včetně sedadel, systému bezpečnostních pásů, bezpečnostních vzduchových vaků systému SRS a dětského zádržného systému.

## 3 Poznejte svou Mazdu

Vysvětlení základních funkcí a ovládacích prvků; otevírání/zavírání a seřízení jednotlivých částí.

## 4 Před jízdou

Důležité informace týkající se jízdy Vaším vozem Mazda.

## 5 Jízda Vaším vozem Mazda

Popis přístrojů a ovládacích prvků.

## 6 Komfort interiéru vozidla

Využívání rozmanitých prvků výbavy pro dosažení jízdního komfortu, včetně klimatizace a audiosystému.

## 7 V případě nouze

Užitečné informace o tom, jak postupovat v případě nouze.

## 8 Údržba a péče

Jak udržet Váš vůz Mazda v bezvadném stavu.

## 9 Informace pro zákazníka

Důležité informace pro zákazníka, včetně poskytovaných záruk a dodatečně instalovaného příslušenství.

## 10 Technické údaje

Technické informace o Vašem voze značky Mazda.

## 11 Rejstřík

# I


## Přehledný popis Vašeho vozu Mazda

Popis interiéru, exteriéru a identifikace jednotlivých částí Vašeho vozu Mazda.


Přehled vybavení přístrojové desky .....	1-2
Přehled vybavení interiéru .....	1-3
Přehledný popis exteriéru (Sedan/Hatchback) .....	1-4
Přehledný popis exteriéru ( Kombi ) .....	1-5



## Přehledný popis exteriéru (Sedan/Hatchback)



## Přehledný popis exteriéru (Kombi)



## 2

### Základní bezpečnostní vybavení

Používání bezpečnostního vybavení vozu, včetně sedadel, bezpečnostních pásů, bezpečnostních vzduchových vaků SRS a dětského zádržného systému.

#### Sedadla

Přední sedadla	2-2
Zadní sedadla	2-7

#### Systém bezpečnostních pásů

Bezpečnostní opatření při používání bezpečnostních pásů	2-17
Tříbodové bezpečnostní pásy	2-20
Bezpečnostní pásy předních sedadel s předepínací s mechanickým omezovačem síly	2-22
Bezpečnostní pás zadního středového sedadla	2-24
Varovná kontrolka systému bezpečnostních pásů	2-28
Varovná zvuková signalizace bezpečnostních pásů	2-28

#### Ochrana dětí

Bezpečnostní opatření týkající se používání dětského zádržného systému	2-29
Kategorie dětských zádržných systémů (platné pro Evropu)	2-32
Pozice pro instalaci dětského zádržného systému	2-33
Tabulka vhodných pozic pro instalaci dětského zádržného systému ve vozidle	2-38
Instalace dětského zádržného systému	2-39
Systém odpojování bezpečnostního vzduchového vaku	2-41
Účinný systém ISOFIX-pro zajištění dětského zádržného systému	2-41

#### Bezpečnostní vzduchové vaky systému SRS

Bezpečnostní opatření týkající se používání doplňkového ochranného systému (SRS)	2-44
Popis systému bezpečnostních vzduchových vaků	2-49

## Sedadla

## Přední sedadla

(Manuálně ovládaná sedadla)

## VAROVÁNÍ

## Zajištění sedadla:

Nastavitelná sedadla a opěrada, která nejsou řádně a bezpečně zajištěna, jsou nebezpečná. V případě prudkého zastavení nebo nehody vozidla může dojít k pohybu sedadla nebo opěrada, a tím k vážnému poranění cestujících. Z tohoto důvodu pohybem sedadla i opěrada vpřed a vzad zkontrolujte, zda jsou prvky pro jejich nastavení řádně zajištěny.

## (Elektricky ovládaná sedadla)

Sklon sedáku, výška sedadla, jeho posuv i sklon opěrada může být upraven elektricky. Pomocí spínače umístěného na boku spodní části sedadla jej nastavte do požadované polohy.

## POZORNĚNÍ

- Seřízení polohy sedáku je ovládáno prostřednictvím elektromotoru. Vyvarujte se dlouhodobému používání tohoto mechanismu, jelikož by nadměrným používáním mohl dojít k poškození tohoto elektromotoru.
- Abyste zabránili vybití akumulátoru, vyvarujte se používání elektrického ovládání ve chvíli, kdy neběží motor vozidla. Tento systém pro seřízení polohy sedadel má vysokou spotřebu energie.
- Nepoužívejte spínač pro nastavení sedadla ve více než jednom směru.

Posuv sedadla  
(Manuálně ovládaná sedadla)

## VAROVÁNÍ

## Seřizování polohy sedadla řidiče:

Seřizování polohy sedadla řidiče během jízdy vozidla je nebezpečné. Řidič může ztratit kontrolu nad vozidlem, a zapříčinit tak vznik nehody. Polohu sedadla řidiče proto upravujte jen tehdy, je-li vůz v klidu.


Pokud hodláte sedadlo posunout vpřed nebo vzad, nadzdvihněte pojistnou páku, posuňte sedadlo do požadované polohy a poté páku uvolněte.



Zkontrolujte, zda se pojistná páka vrátila do své původní polohy, a posunutím sedadla vpřed a vzad se ujistěte, zda je ve své poloze zajištěno.

## (Elektricky ovládaná sedadla)

Pokud hodláte posunout sedadlo vpřed nebo vzad, posuňte ovladač na vnější straně sedadla vpřed nebo vzad a v této poloze jej držte. Jakmile sedadlo dosáhne požadované polohy, ovladač uvolněte.



Ovladač pro posuv a úpravu výšky sedadla

## Nastavení sklonu opěrada

## VAROVÁNÍ

## Sklápění opěrada:

Sezení na sedadle se sklopeným opěradlem v jedoucím vozidle může být nebezpečné, protože v této poloze Vám bezpečnostní pásy neposkytují plnou ochranu. V případě havárie nebo při prudkém zastavení vozidla může dojít k Vašemu podklouznutí pod bederní částí bezpečnostního pásu. Následkem mohou být vážná vnitřní poranění. Bezpečnostní pásy poskytují nejvyšší stupeň ochrany, sedíte-li v sedadle zpřímá.

## Nezajištěné opěradlo:

Opěradlo hraje v ochraně Vaší bezpečnosti ve vozidle významnou roli. Poněkání nezajištěného opěrada je nebezpečné, jelikož v případě nehody nebo náhlého zastavení mohou být cestující vrženi ven z vozidla nebo mohou být vážně zranění pohybujícími se zavazadly. Vždy po úpravě polohy opěrada se jím pokuste pohnout, abyste se ujistili, zda je ve své poloze zajištěno, a to i ve chvíli, kdy sedadlo není obsazeno cestujícími.


## Sedadla

## Sedadla

### (Manuálně ovládaná sedadla)


#### Typ ovládaný otočnou rúžicí

Při změně sklonu opěrky se lehce předkloníte a současně otáčíte rúžicí pro jeho seřízení. Poté se opřete do požadované polohy.



#### Typ ovládaný páčkou

Při úpravě sklonu opěrky se lehce předkloníte a nadzdvihnete pojistnou páku vzhůru. Poté se opřete do požadované polohy a páku uvolníte.




Zkontrolujte, zda se pojistná páka vrátila zpět do své původní polohy a pokuste se opěradlem pohnout vpřed a vzad, čímž se ujistíte, zda je ve své poloze zajištěno.

## ⚠ UPOZORNĚNÍ

Ve chvíli, kdy manipulujete pojistnou pákou a vracíte sklopené opěradlo do jeho vzprímené polohy, přidržujte jej rukou. V opačném případě se opěradlo může náhle vymrštit vpřed a způsobit Vám zranění.

### (Elektricky ovládaná sedadla)

Sklon opěrky upravte stisknutím přední nebo zadní části spínače pro sklápění. Jakmile opěradlo dosáhne požadované polohy, spínač uvolníte.



Spínač pro úpravu sklonu opěrky


### ▼ Úprava výšky sedadla

#### (sedadlo řidiče)

### (Manuálně ovládaná sedadla)

Pokud hodláte zvýšit polohu sedáku, opakovaně zdvíhajte příslušnou páčku až do požadované polohy.

Sedák snížíte opakovaným stlačením páčky směrem dolů.




Zvýšit

Snížit

### (Elektricky ovládaná sedadla)

#### Úprava výšky přední části sedáku

Pokud chcete upravit výšku přední části sedáku, pozdvihnete nebo stlačíte přední část ovladače pro posuv a úpravu výšky sedáku, umístěného na levé straně sedáku.




Ovladač

## Sedadla

### Úprava výšky zadní části sedáku

Zdvížením nebo stlačením zadní části ovladače upravíte výšku zadní části sedáku.




Ovladač

### Úprava výšky celého sedadla

Polohu sedáku zvýšíte pozvednutím střechové části ovladače. Jakmile sedadlo dospěje do požadované polohy, ovladač uvolníte.

Polohu sedadla snížíte stlačením středové části ovladače. Ve chvíli, kdy sedadlo dosáhne požadované polohy, ovladač uvolníte.



Ovladač

## Sedadla

### ▼ Seřízení opěrky bederní páteře (Sedadlo řidiče)

Pokud hodláte upravit kvalitu opěrky bederní páteře, opakovaně sklápějte páčku směrem vpřed.



### ▼ Opěrky hlav

#### VAROVÁNÍ


**Nastavení opěrek hlavy:**

Jízda s opěrkami hlavy nastavenými příliš nízko, nebo bez opěrek, je nebezpečná. Pokud Vaše hlava nemá žádnou oporu, může při havárii dojít k vážnému poranění krční páteře. Proto jezděte vždy s instalovanými a správně nastavenými opěrkami hlavy.

### Nastavení výšky opěrky hlavy

Pokud hodláte opěrku zvýšit, povytáhněte ji do požadované polohy.

Pokud je třeba opěrku snížit, stiskněte západku a stlačte opěrku do požadované polohy.




Opěrky hlavy nastavte tak, aby jejich horní hrana opěrky dosahovala úrovně horního okraje ucha cestujícího, v žádném případě nesmí být v úrovni jeho krku.

### ▼ Vyhřívání sedadel

Přední sedadla jsou elektricky vyhřívána. Klíč v zapalování však musí být v poloze ZAPNUTO.

Stisknutím spínače vyhřívání sedadel tuto funkci zapnete nebo vypnete. Je-li spínač v poloze ZAPNUTO, rozsvítí se kontrolka zabudovaná v tomto spínači.



#### POZNÁMKA

Termosiat provádí regulaci teploty sedadla vypínáním a zapínáním napájecího systému vyhřívání.

## Sedadla

### Zadní sedadla

#### VAROVÁNÍ

**Skládání nákladu:**

Skládání zavazadel nebo nákladu do výšky přesahující výšku opěradla zadního sedadla, nebo pokládání věcí na zadní plochu pod oknem nebo na kryt zavazadlového prostoru může být nebezpečné. V případě havárie nebo při prudkém zastavení vozidla se může z takto umístěného nákladu stát projektil, který zasáhne Vás popř. trání i Vaše spolucestující. Proto nikdy neskládejte zavazadla nebo náklad do výšky přesahující opěradla zadního sedadla ani nepokládajte věci na zadní plochu pod oknem nebo na kryt zavazadlového prostoru.

**Zajištění sedadel:**

Nastavitelná sedadla a opěradla, která nejsou řádně a bezpečně zajištěna, mohou být nebezpečná. V případě havárie nebo při prudkém zastavení vozidla může dojít k pohybu sedadla nebo opěradla sedadla a následně k vážnému poranění cestujících. Z tohoto důvodu zkontrolujte, zda jsou prvky pro nastavení sedadla řádně zajištěny.

**Nezajištěné opěradlo sedadla:**

Opěradlo sedadla hraje důležitou roli při ochraně cestujících ve vozidle. Necháte-li opěradlo sedadla nezajištěné, může to být nebezpečné, protože při náhlém zabrzdění vozidla nebo při havárii dojde k vymrštění cestujících nebo zavazadel do kabiny na ostatní cestující. To může způsobit vážná poranění. Vždy po jakémkoli nastavení opěradla sedadla, a to i když nejsou ve vozě jiní cestující, zatlačte opěradlo tam a zpět a ujistěte se, že je správně zajištěno.

## Sedadla

### VAROVÁNÍ

#### Cestující na sklopeném opěradle:

Sezení cestujících na sklopených opěradlech je nebezpečné. Zvláště nebezpečné je sezení dětí na sklopených opěradlech během jízdy. Během náhlého brzdění nebo i drobnější nehody může být dítě, které není řádně zajištěno v dětské bezpečnostní sedačce nebo bezpečnostními pásy, vrženo vpřed i vzad nebo zcela ven z vozu, což může vést ke zranění nebo smrti. Dítě nebo předměty umístěné v zavazadlovém prostoru mohou být rovněž vrženy mezi ostatní cestující a způsobit tak vážné zranění. Nikdy nepřipusťte, aby cestující během jízdy seděli nebo stáli na sklopených opěradlech.

#### Děti a sklopná zadní sedadla:

Hra dětí se sklopnými zadními sedadly je nebezpečná. Jakmile dojde k vykloupení opěradel vzhůru, budou děti uvězněné v zavazadlovém prostoru, jelikož cesta, která jim umožňovala přístup do tohoto prostoru, tím bude uzavřena. Máte-li malé děti, udržujte opěradla zadních sedadel zajištěna (Sedan). Nenechávejte klíče vozu v dosahu dětí a nedovolte jim, aby si uvnitř vozu hráli.

### POZNÁMKA

Při vracení opěradel do jejich původní polohy vraťte do běžné polohy i bezpečnostní pásy. Zkontrolujte, zda funguje jejich navíjecí mechanismus.

## Sedadla

### ▼ Sklopná opěradla zadních sedadel (modely sedan/kombi 4WD)

Umožňuje zvětšení kapacity zavazadlového prostoru.

### VAROVÁNÍ

#### Překlápění opěradel pomocí páček v zavazadlovém prostoru:

Manipulace s opěradly bez předchozí kontroly prostoru zadních sedadel je nebezpečná. Prostor zadních opěradel není při pohledu ze zadní části vozu přehledný. Proto při sklápění opěradel prostřednictvím páček v zavazadlovém prostoru může dojít k poranění cestujících náhle se sklápějícím opěradlem. Před manipulací s těmito ovládacími páčkami nejprve zkontrolujte prostor zadních sedadel.

Manipulace s ovládacími páčkami sklápění opěradel ve chvíli, kdy je na zadních sedadlech instalována dětská bezpečnostní sedačka, v níž dítě sedí proti směru jízdy:

Manipulace s ovládacími páčkami ve chvíli, kdy je na zadním sedadle umístěna dětská bezpečnostní sedačka, v níž dítě sedí proti směru jízdy, je nebezpečná. V takovém případě může rychle se sklápějící opěradlo způsobit poranění dítěte sedícího v této sedačce. Před sklápěním opěradel zadních sedadel prostřednictvím ovládacích páček v zavazadlovém prostoru vždy nejprve odstraňte dětskou bezpečnostní sedačku ze zadního sedadla.

### UPOZORNĚNÍ

Během používání ovládacích páček v zavazadlovém prostoru buďte v následujících situacích zvláště opatrní:

- Ve chvíli, kdy vozidlo stojí na svažiněm se terénem, se může opěradlo sklápat směrem vpřed rychleji, než je tomu ve chvíli, kdy stojí na rovném podkladu.
- Při použití páček v zavazadlovém prostoru pro sklápění opěradel zadních sedadel buďte v následujících situacích mimořádně opatrní:
  - Stojí-li vozidlo ze svahu dolů, může být opěradlo sklopeno vpřed mnohem rychleji, než by tomu bylo v případě, kdy vozidlo stojí na rovné ploše.
  - Stojí-li vozidlo v kopci, nemusí ke sklopení opěradla vůbec dojít. Není-li možné sklopit opěradlo pomocí těchto páček, použijte pojistky na opěradlech zadních sedadel.

### Sklopení opěradla

1. Odepněte bederní část bezpečnostního pásu zadního středového sedadla (str. 2-24).

### UPOZORNĚNÍ


Před sklopením opěradla levého zadního sedadla vždy odepněte bederní část bezpečnostního pásu zadního středového opěradla. Je-li bederní část pásu zapnuta, mohlo by dojít k poškození pásu, jeho spony, zámku nebo opěradla.

2. Otevřete zavazadlový prostor, zatáhnete za ovládací páčky a sklopte opěradla směrem vpřed.



Ovládací páčka v zavazadlovém prostoru

### Modely kombi 4WD



Ovládací páčka v zavazadlovém prostoru

### Použití pojistek opěradla zadního sedadla (model kombi 4WD):

1. Odepněte bederní část bezpečnostního pásu zadního středového sedadla (str. 2-25).


### UPOZORNĚNÍ

Před sklopením opěradla levého zadního sedadla vždy bederní část bezpečnostního pásu rozepněte. Zůstane-li bederní část zapnutá, může dojít k poškození bezpečnostního pásu, spony i opěradla.

**Sedadla**

2. Opěradlo přidržuje rukou.
3. Stiskněte pojistku opěradla zadního sedadla.

Pojistka opěradla zadního sedadla

**Uvedení opěradla do vzpřímené polohy**

1. Zdvihnete opěradlo vzhůru. Pokuste se jím pohnout vpřed a vzad, abyste se ujistili, zda je ve své poloze zajištěno.
2. Sepněte tříbodový pás (bederní/ramenní část) zadního středového sedadla (str. 2-24).


**VAROVÁNÍ**

Zachycené bezpečnostní pásy pod opěradly sedádek:

Bezpečnostní pás zachycený pod opěradlem, které bylo vráceno do vzpřímené polohy, je nebezpečný. V případě nehody nebo náhlého zastavení, nemůže pás účinně poskytovat adekvátní ochranu. Vždy se ujistěte, zda jsou pásy z prostoru pod opěradly zcela vytaženy.

**Uvedení opěradla zadního sedadla zpět do vzpřímené polohy:**

Opěradlo zadního sedadla, které není řádně vráceno a zajištěno ve vzpřímené poloze, je nebezpečné. Při prudkém zastavení nebo manévru může být náhle sklopeno vpřed, čímž může zapříčinit poranění cestujících. Je-li červená značka na zadní části pojistky opěradla zadního sedadla viditelná, není toto opěradlo ve vzpřímené poloze řádně zajištěno. Při vrácení opěradla do vzpřímené polohy se proto ujistěte, zda je tato červená značka skryta.



- A. Poloha, ve které je opěradlo zajištěno.
- B. Poloha, ve které opěradlo zajištěno není.

**▼ Snadné sklopení opěradla i sedáku zadního sedadla umožňující zvětšení zavazadlového prostoru (model hatchback/kombi 2WD)**

Opěradla i sedáky mohou být sklopeny dolů, čímž zajišťují vytvoření objemného prostoru s rovným dnem, jež sahá od zadní části opěradel předních sedadel až k zádi vozidla.

**VAROVÁNÍ**

Manipulace s ovládacími páčkami sklápění opěradel ve chvíli, kdy je na zadních sedadlech instalována dětská bezpečnostní sedátka, v níž dítě sedí, proti směru jízdy:

Manipulace s ovládacími páčkami ve chvíli, kdy je na zadním sedadle umístěna dětská bezpečnostní sedátka, v níž dítě sedí proti směru jízdy, je nebezpečná. V takovém případě může rychle se sklápějící opěradlo způsobit poranění dítěte sedícího v této sedadle. Před sklápěním opěradel zadních sedadel prostřednictvím ovládacích páček v zavazadlovém prostoru vždy nejprve odstraňte dětskou bezpečnostní sedátku ze zadního sedadla.

## Sedadla

### ⚠ UPOZORNĚNÍ

- Při manipulaci s pojistkou opěradla zadního sedadla přidržíte toto opěradlo rukou. V opačném případě bude prude sklopeno směrem vpřed, přičemž může dojít k poranění prstu, kterým byla tato pojistka zadního opěradla stisknuta.
- Během používání ovládacích páček v zavazadlovém prostoru budete v následujících situacích zvláště opatrní:
  - Ve chvíli, kdy vozidlo stojí na svažujícím se terénu, se může opěradlo sklápět směrem vpřed rychleji, než je tomu ve chvíli, kdy stojí na rovném podkladu.
  - Během stání vozidla v kopci nemusí k překllopení opěradla dojít.


Během manipulace s ovládacími páčkami v zavazadlovém prostoru:

1. Odepněte bederní část bezpečnostního pásu zadního středového sedadla (str. 2-24).

### ⚠ UPOZORNĚNÍ

Před sklopením opěradla levého zadního sedadla vždy odepněte bederní část bezpečnostního pásu zadního středového opěradla. V opačném případě může dojít k poškození bezpečnostního pásu, zámku i opěradla.

2. Otevřete zadní výklopné dveře a zatáhněte za ovládací páčky na levé i pravé straně.



Páčka v zavazadlovém prostoru

Pokud hodláte vrátit opěradla do jejich původní polohy, proveďte výše uvedené kroky v opačném pořadí.

## Sedadla

Při použití tlačítka pojistky zadního opěradla:

1. Odepněte bederní část bezpečnostního pásu zadního středového sedadla (str. 2-24).

### ⚠ UPOZORNĚNÍ

Před sklopením opěradla levého zadního sedadla vždy odepněte bederní část bezpečnostního pásu zadního středového opěradla. V opačném případě může dojít k poškození bezpečnostního pásu, zámku i opěradla.

2. Přidržíte opěradlo rukou.
3. Stiskněte tlačítko pojistky zadního opěradla.



Tlačítko pojistky zadního opěradla

Pokud hodláte vrátit opěradla do jejich původní polohy, proveďte výše uvedené kroky v opačném pořadí.

### Uvedení opěradla do vzpřímené polohy

1. Zdvihněte opěradlo do vzpřímené polohy. Pokuste se jím pohnout vpřed a vzad, abyste se ujistili, zda je řádně zajištěno.
2. Sepněte tříbodový (bederní/ramenní část) pás zadního středového sedadla.

